





6. 将电流钳连接至测量对象 1 通过接线图确认电流钳的连接位置 电流接: CK SET 4/8 将电流钳连接至断路器的二次侧 N 🕕 U2 U3 U4 12 13 14 3 确认测量值已显示 电流传感器 电流量程 确认电流传感器的类别是否被正 接好电流传感器后,选择合适的 识别 设置电流量程

F 2

1

2

3

4

2

4

5

电流钳将被自动识别。

将自动调零。

确认矢量图与测量值

确认公称输入电压

确认接线判断

0016-11-05 05:30:16

资 提示 请预估测量期间的最大负载电流,设置电流量程。 (可参考运行状况、负载的额定值、断路器的额定值等) 若量程过小,测量中会发生超量程。若量程过大,测量误差会变大。总之,均无法正确测量电流。





10. 设置确认、记录 2017-05-10 18:42:35 042: 374W 1000W 50A9:04:20W 50A9:0:220W f:50Hz 50 0UICK SET 8/8 记录开始 EVEN 0 1 确认设置 简易设置流程 电压异常检测 记录开始 记录间隔 记录开始方法 记录停止方法 文件夹/文件名 1 min 整点开始 2 按 START 键 保存时间 38.5 da 记录开始:START/STOP键 不开始记录而结束QUICK SET:F5键 供由 在整点开始*时刻开始记录。 CH123: 3P4W 1000V 50A 97 CH4:1000V 50A 97 U:220V f:50Hz 50 MONITOR 1/8 波 形 EVENT Freg 50.00 Hz x 1 I x 2 10ms/div 200.00 V/di 始记录时 按[F5](结束)键。 此前设置的内容将被保存。 25.000 A/div CH123: 3744 1000 5049 014:1000 5049 01:2201 F5054 € MONITOR 1/8 ≫8 #2 EV51 1 Start:05-08 18:45:00 Time: 0days 0:00:31] Freq 50.00 Hz U × 1 I x 2 10ms/div 记录停止 3 按 START 键 显示记录停止对话框。 停止记录。 是:ENTER键 否:ESC键 4 按 ENTER 键 25.000 A/div 南面洗塚 半标 消形溶剂 画面仍 可监视记录过程中测量值的变化 可监视记录过程中事件的发生状况 按**[TREND]**键,显示**TREND**画面。 按[EVENT]键,显示EVENT画面。 各测量项目可通过时序图查看。 可查看事件的发生状况。 384W 1000V 50Ag C+4:1000V 50Ag U:230V T 1/2 事件清单 日期 时间 事件 CH IN/OUT 07-1114:07:00.160 Start D1122: 3531501 1880 504 9 12200 f:601 30 13 TREND 1/6 基本趋势 EVENT Start:04-17 09:51:00 Time: Idays 3:04:28 Urns CH12 ALL Ydiv Auto Tdiv Thour/div SD 131 EVENT 11 14:09:41.842 Dip 55:00 04-18 12:5 AVG 203.34 V MIN 202.52 -11 14:10:58.980 Dip -11 14:10:59.163 Tran 详情请参阅使用说明书第8章。 详情请参阅使用说明书第9章。

要变更时,按[F1](上一画面)键返回相关画面进行变更。



记录停止。(START/STOP LED 熄灭)



可使用电脑进行分析

记录结束后的数据可使用附带的PC 应用程序在电脑中进行分析。

	And Area and Are	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Description USA Page DB DS Delays of 5 <th>June 2 al</th>	June 2 al
	- mishinghing para pin namen make	
1 2000 2 Tar C(2) D) De SEE DU C(2) D) D) D) DU C(2) D) D) D) DU C(2) D) D) D) D)		malauni IB
8 (1997) 10 (197) 10 (1997) 10 (197)	- MAN M. M.	
		-1-15
	70. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43.	
	±2000000000000000000000000000000000000	6- X + 3
No.449914 No. No.4 60 1 119710000 8007		
04 170420 0011 04 4 170430 0011		

可实现:

- •查看时序数据、事件数据及事件波形
- 查看统计数据
- •制作报告

详情请参阅使用说明书第11章。